

GÉNÉRAL

Serrer et sécuriser tous les boulons.

Recommandé : vérifier les connexions tous les six mois ou plus souvent si le produit se trouve dans un endroit achalandé.

PRODUITS EN ACIER INOXYDABLE ET EN MÉTAL AU REVÊTEMENT EN POUDRE

Nettoyer au besoin avec un linge ou une brosse douce et un détergent doux. Éviter les nettoyants à la vapeur, abrasifs ou au chlore et les brosses/laines en acier au carbone. Taches tenaces : nettoyer les surfaces de table en acier inoxydable avec un produit nettoyant approprié.

Finis au revêtement en poudre : Pour les utilisations extérieures, inspecter et entretenir régulièrement le fini pour les rayures, les marques et les entailles. Marques et rayures mineures : Utiliser la peinture de retouche incluse avec chaque commande. Grosses entailles : sabler, puis enduire d'une mince couche de Rust Mort ou de Rust Seal de SEM, ou de POR-15. Rust Mort est la marque d'un convertisseur de rouille. En plus d'être un convertisseur, Rust Seal est aussi un scellant. Ces produits sont disponibles chez les fournisseurs automobiles. Le POR-15 est disponible au www.por15.com. Utiliser selon les instructions du fabricant, puis appliquer la peinture de retouche de chez Landscape Forms.

SURFACES DE TABLE SOLIDES MARNEAUX™

Utiliser un produit nettoyant régulier comme un produit liquide à base d'ammoniac (nettoyant pour vitres). Les taches sèches peuvent être effacées avec un tampon à récurer Scotch-Brite de 3M ou un nettoyant abrasif doux. Pour effacer les traces de brûlure ou de roussissement, sabler avec un papier sablé à gros grain, puis à grain plus fin. Passer ensuite un tampon à récurer Scotch-Brite 7447 rouge de 3M (ou équivalent) afin d'égaliser la surface. Sabler au besoin les parties écaillées en un fini lisse.

CHAISES EMPILABLES

Inspecter régulièrement les patins et les caoutchoucs de protection des chaises pour l'usure et les remplacer au besoin. Commander les pièces de remplacement chez Landscape Forms. Placer les chaises empilables; ne pas les lancer, sans quoi les dommages en résultant seront considérés comme de l'abus.

PARASOLS

Rabaisser les parasols en tissu la nuit et en temps venteux afin de prévenir les dommages. Attacher tout type de parasol de Landscape Forms à un pied de table encastré ou fixé en surface ou à un pied-support fixé en surface avec le matériel fourni, et encastrer ou fixer de façon sécuritaire les pieds de table et les pieds-supports soutenant un parasol à une surface dure, sans quoi les parasols, les tables et les pieds pourraient frapper le sol et blesser quelqu'un ou s'endommager. De tels dommages ne sont pas couverts par la garantie. Suivre les instructions de nettoyage des métaux au revêtement en poudre pour Solstice et Shade, celles de Sunbrella pour Equinox et Marketplace.

HOUSSES DE PARASOL SUNBRELLA® Utilisation, entreposage, nettoyage : Nettoyer les parasols avant de les entreposer dans un endroit sec et bien ventilé et les laisser sécher à l'air. Le tissu Sunbrella® nécessite peu d'entretien grâce à son fini antitache. Afin que la terre ne le pénètre pas et pour diminuer le besoin d'un nettoyage en profondeur, arroser mensuellement le tissu à l'eau propre. Un nettoyage en profondeur peut

être nécessaire tous les 2 ou 3 ans. Nettoyer les produits Sunbrella® sur leur structure avec une brosse en soies douces ou les lever et les laver à la machine. Toujours utiliser de l'eau froide et du savon naturel (aucun détergent), bien rincer et sécher SEULEMENT à l'air avant de fermer. Effacer les taches tenaces avec une solution diluée de ½ tasse de javellisant et de ¼ de tasse de savon naturel pour 1 gallon d'eau. Tester d'abord la solidité de la couleur à un endroit qui ne se verra pas. Nettoyer avec une brosse en soies douces, laisser tremper 20 minutes. Bien rincer. Sécher à l'air. Répéter au besoin. **Recommandé :** appliquer un fini hydrofuge après un nettoyage en profondeur. Plus d'information disponible au www.sunbrella.com

POLYSITE®

Afin de maintenir le fini initial, simplement nettoyer le PolySite avec de l'eau et du savon. La peinture n'adhérera normalement pas au PolySite. Scellant et peinture non requis et non recommandés. La plupart des types de graffitis peuvent être effacés des surfaces PolySite avec un nettoyant tout-usage régulier ou non fait à base de pétrole. La couche de surface du PolySite s'entaille difficilement; légèrement polir les zones effritées avec un papier sablé à grain fin. Les endroits abrasés ne noirciront pas, ne s'étendront pas et ne causeront pas de craquelures ou de fissures sur la surface Polysite.

POLYCARBONATE

Nettoyer la surface avec de l'eau et du savon tout-usage. Bien rincer.

POLYÉTHYLÈNE (plastique) et POLYPROPYLÈNE

Nettoyer la surface avec de l'eau et du savon tout-usage. Bien rincer. Taches tenaces : appliquer le Scrubbing Bubbles® selon les instructions du fabricant. Sécher avec un linge propre.

POLYÉTHYLÈNE HAUTE DENSITÉ (PEHD-Harvest)

Inspecter à l'occasion les fixations et les resserrer au besoin. Nettoyage régulier : nettoyer en rinçant avec de l'eau; utiliser un chiffon mouillé ou en microfibre et un nettoyant naturel en aérosol ou non fait à base de pétrole. Nettoyage en profondeur : utiliser un savon doux avec de l'eau et une brosse en soies douces. Bien rincer. Ne pas utiliser de javellisant.

FIBRE DE VERRE

Nettoyer la surface avec du savon à vaisselle liquide ou avec le savon pour bateaux de 3M™. Rincer à l'eau et bien sécher. **Recommandé :** Restaurer le fini tous les 12 mois ou plus souvent s'il y a un vieillissement climatique.

Restauration d'un fini en fibre de verre :

1. Nettoyer la surface avec du savon et de l'eau. Bien rincer.
2. Appliquer le Cleaner & Wax (nettoyant et cire) pour bateaux de 3M™ selon les instructions de surfaces légèrement oxydées et de maintenance régulière.
3. Appliquer le Restorer and Wax (restaurateur et cire) pour bateaux de 3M™ selon les instructions de surfaces très oxydées nécessitant une plus grande maintenance.
4. Afin d'obtenir de meilleurs résultats, utiliser une meule électrique ajustée entre 1500 et 2500 tr/min.

BOIS D'UTILISATION EXTÉRIEURE

Séquoia, Jarrah, teck et ipé, amaranthe et

acacia, cyprès de l'Alaska, frêne termo-modifié

Aucune maintenance requise.* Teinture, vernis et peinture non recommandés pour les utilisations extérieures, car le fini devra constamment être refait dû au vieillissement climatique. Le bois brut vieillira en une patine d'un gris naturel. Frotter au besoin avec de l'eau chaude, du savon et une brosse en soies douces. Lavage à pression et brosses métalliques non recommandés. Les taches indélébiles peuvent être sablées dans le sens du grain avec un papier sablé à grain fin. Le bois reviendra à sa patine grise initiale.

- Rappliquer un fini sur le www.sunbrella.com de Prima Marina tous les six mois. Se référer aux spécifications CSI des finis de Prima Marina.
- Les finis des planches de bois de Universe System sont faits avec une huile translucide d'Escofet. Rappliquer l'huile de teck tous les 2 ou 3 ans ou plus souvent s'il y a un vieillissement climatique. Possibilité de n'effectuer aucune maintenance et de laisser le bois vieillir en une patine d'un gris naturel.

BOIS D'UTILISATION INTÉRIEURE

Chêne rouge, Jarrah, teck, frêne torréfié et érable

avec fini ILF-80: Ne nécessite qu'un nettoyage occasionnel avec un produit encaustique pour meubles de bonne qualité.

ÉVITER ET EFFACER LES GRAFFITIS

Revêtement en poudre : Recommandé : selon la température, effacer les graffitis des surfaces au revêtement en poudre de Pangard II avec le décapant à graffitis SoSafe Yellow (jaune) ou Green (vert) disponible au www.SoSafeUSA.com. Nettoyer dans les 24 premières heures du graffiti pour de meilleurs résultats. Utilisé selon les instructions de SoSafe, le décapant à graffitis effacera les traces de marqueur et de peinture de façon sécuritaire, sans endommager la surface. **NOTE :** Il est important de nettoyer le produit SoSafe avec de l'eau propre peu après son application afin d'éviter une dégradation de la surface au revêtement en poudre. Il est possible de demander un revêtement de surface clair résistant aux graffitis pour les commandes de nouveaux produits.

Bois : Afin d'effacer les graffitis des surfaces en bois brut, laisser sécher la peinture, gratter les endroits plus épais jusqu'à la surface du bois et sabler avec un papier de grain 80, puis de grain 100 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de peinture. Solvants et décapants sont non recommandés car ils risquent d'endommager le bois qui absorbera les pigments de la peinture.

Contactez Landscape Forms pour plus d'information concernant le décapage des graffitis et les finis antitaches.

Verre : À l'instar de tout autre verre, utiliser un nettoyant pour vitres régulier. Si la partie du bas (côté à fini chimique) est tachée, il est possible d'utiliser les produits de marque GoJo disponibles dans toutes les quincailleries.

Béton : Déterminer quel produit a été employé pour un graffiti avant de l'effacer d'une surface de béton. S'il s'agit d'une peinture en aérosol,

en retirer le plus possible avec une brosse en soies raides et naturelles. Ne jamais utiliser d'essences minérales car elles peuvent dissoudre la peinture dont les pigments seront absorbés par le béton. Utiliser un linge de coton imbibé d'acétone pour absorber la peinture.

Polyéthylène haute densité (PEHD—Harvest)

Utiliser un nettoyant aux agrumes selon les instructions du fabricant. Ne pas utiliser de nettoyant à base de pétrole pour éviter d'endommager le matériau.

Tissus des coussins SUNBRELLA® : Nettoyer les coussins avant de les entreposer dans un endroit sec et bien ventilé et les laisser sécher à l'air. Le tissu Sunbrella® nécessite peu d'entretien grâce à son fini antitache. Enlever la terre avant qu'elle ne pénètre le tissu, essuyer les dégâts dès que possible et nettoyer les taches dès qu'elles surviennent. Nettoyage complet : préparer une solution nettoyante de 2 onces (¼ de tasse) de savon doux par gallon d'eau tiède et nettoyer avec une éponge ou une brosse en soies douce. Laisser la solution pénétrer le tissu, bien rincer afin d'enlever les résidus de savon, puis laisser sécher à l'air. Nettoyage des taches : pulvériser une légère brume de savon doux et d'eau avec un pulvérisateur. Faire pénétrer la solution dans la tache en frottant avec une éponge ou une brosse en soies très douce. Bien rincer afin d'enlever les résidus de savon. Absorber l'excès d'humidité avec une éponge ou un linge propre et doux. Utiliser un aspirateur de liquides ou absorber l'excès d'eau et laisser sécher à l'air. Répéter les étapes 3 et 5 jusqu'à ce qu'il ne reste plus de résidus de savon. Plus d'information disponible au www.sunbrella.com.

Tissu des coussins Perennials : Recommandé : nettoyer le tissu d'extérieur Perennials avec un savon naturel et de l'eau tiède. Les nettoyants tels 409 et Simple Green sont aussi efficaces. Éponger fermement et bien rincer avec de l'eau propre afin d'enlever la terre, puis sécher à l'air.

Effacer les taches avec un javellisant dilué, qui n'affectera pas la coloration de la fibre. Un javellisant régulier peut affecter la résistance de la fibre ou du tissu, il est donc conseillé de diluer une solution d'une part de javellisant pour deux parts d'eau. Il est essentiel de bien rincer. Service professionnel de nettoyage recommandé pour les taches tenaces. Plus d'information disponible au www.perennialsfabrics.com.

TISSU COCHRAN

Tissu Phifertex® Plus : Nettoyer avec une éponge ou un linge doux imbibé d'une simple solution de 1 c. à t. de détergent à vaisselle liquide et de 2 c. à t. de javellisant pour 1 gallon d'eau. Bien rincer avec de l'eau propre et laisser sécher à l'air. Éviter un contact direct avec des produits à base d'huile, qui pourraient accélérer le vieillissement du tissu. Nettoyer rapidement s'il y a contact.

ENTRETIEN DU BÉTON

Le béton coulé ne nécessite en général que peu ou aucun entretien dû au vieillissement climatique ou à l'usure. Voici tout de même les instructions de maintenance :

Nettoyage général du béton et du BUHP :

Nettoyage régulier : utiliser un linge propre et doux, de l'eau et un détergent doux. **Nettoyage en profondeur :** utiliser une laveuse à pression à eau chaude. **Cas extrêmes :** utiliser un détergent. Ne jamais utiliser de brosse en acier au carbone car même une infime quantité d'acier provenant de la brosse pourrait s'incruster dans le béton et causer des traces de rouille. Si nécessaire, utiliser une brosse en soies raides et naturelles et de l'eau potable propre, ce qui devrait être suffisant pour remplir les critères généraux de nettoyage.

Surfaces lisses avec scellant : Enlever les huiles et résidus alimentaires de ces surfaces avec une éponge ou un linge propre et doux imbibé (mais bien torqué) d'une petite quantité de vinaigre distillé dilué de moitié avec de l'eau potable propre. Les détergents doux et les savons à vaisselle dilués sont aussi acceptables. Enduire la surface, puis nettoyer immédiatement avec un linge propre et sec et de l'eau potable propre. Certaines surfaces de béton sont enduites d'un scellant en usine leur conférant un certain degré de résistance aux taches (mais ils ne sont pas à l'épreuve des taches). En raison de la nature poreuse du béton, même avec un scellant appliqué en usine, une maintenance régulière reste le meilleur moyen de prévenir les taches. Ne pas laisser les dégâts sécher. Les bétons avec scellant ne peuvent être garantis pour les taches, les craquelures et les entailles. Ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs ou non neutres.

Jardinières en béton : Afin d'éviter un dépôt d'eau à la surface de la jardinière et un assèchement de son fond, il est important d'enlever régulièrement les matières organiques mortes ou en décomposition de la surface de son sol, car celui-ci peut se saturer et geler, surtout en temps froids. La force interne causée par un dépôt trop important d'eau gelée en surface peut entraîner le bris d'une jardinière de béton.